

VAG-COM Diagnostic System

Solutions de diagnostic pour véhicules VW/Audi/Seat/Skoda

Apprentissage clés avec code à 4 chiffres

Si votre véhicule a un antidémarrage intégré au combiné d'instruments:

1. **<Sélectionner>**
<17 - Instruments>
<Accès - 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234.
<OK!>
2. **<Adaptation - 10>**
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement
Entrez une nouvelle valeur de 0
<Sauver>
Ceci efface les clés précédemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c'est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.
<Sauver>
3. **<Fin et retour>**
<Quitter calculateur, retour - 06>
Coupez le contact et retirez la clé
4. Insérez la clé suivante et remettez le contact
Le témoin d'antidémarrage va s'allumer pendant environ 2 secondes, puis s'éteindre.
Coupez le contact et retirez la clé.
5. Répétez l'étape 7 avec toutes les clés restantes.

Si votre véhicule a un antidémarrage séparé (adresse 25):

1. **<Sélectionner>**
<25 - Antidémarrage>
<Accès - 11>
Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234.
<OK!>

2. **<Adaptation - 10>**

Entrez 01 dans le numéro de canal

<Lire>

La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement

Entrez une nouvelle valeur de 0

<Sauver>

Ceci efface les clés précédemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c'est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez.

<Sauver>

3. **<Fin et retour>**

<Quitter calculateur, retour - 06>

Coupez le contact et retirez la clé

4. Insérez la clé suivante et remettez le contact

Comptez deux bonnes secondes,
coupez le contact et retirez la clé.

5. Répétez l'étape 7 avec toutes les clés restantes.