

VAG-COM Diagnostic System

Solutions de diagnostic pour véhicules VW/Audi/Seat/Skoda

Echange de calculateurs moteur équipés d'un Immo II

Pour vérifier quelle génération d'antidémarrage vous avez:

- Connectez-vous aux Instruments (17) (ou l'Immo séparé 25 sur certains véhicules plus anciens) et prenez note du premier champ "Extra".
- Si ce qui y est affiché ressemble à "Immo-ID VWZ7Z0W0648696", vous avez un Immo-II (voire un Immo-I sur certains modèles anciens)
- Si vous voyez quelque chose comme "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696", vous avez un Immo-III.
Les 17 premiers caractères sont le numéro de châssis, les 14 caractères suivants sont le numéro d'antidémarrage.

1. Prenez note du codage de l'ancien calculateur.

<Sélectionner>

<01 - Moteur>

Prenez note du codage (5 chiffres)

<Quitter calculateur, retour - 06>

<Retour>

<Quitter>

2. Installez le "nouveau" calculateur

<Sélectionner>

<17 - Instruments>

<Adaptation - 10>

Sur le canal 00:

<Lire>

<Sauver>

3. <Quitter calculateur, retour - 06>

<Retour>

<Quitter>

4. Coupez le contact pendant 15 secondes au moins, puis démarrez le véhicule.

5. <Sélectionner>

<01- Moteur>

Vérifiez que le codage à 5 chiffres correspond à celui de l'ancien calculateur. Sinon, recodez le nouveau calculateur en conséquence.

6. <Codes défaut - 02>

Effacez tous les codes-défaut. C'est terminé!