

# VAG-COM Diagnostic System

Solutions de diagnostic pour véhicules VW/Audi/Seat/Skoda

## Aide au stationnement

### 76 - Aide au stationnement

- Recodage:

<Sélectionner>

Calculateurs moins répandus: <Afficher>

<76 - Aide au stationnement>

<Recoder - 07>

Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:

1er chiffre	2e chiffre	3e chiffre	4e chiffre	5e chiffre	Signification
0					Non affecté
	0 1				Boîte méca Boîte auto
		0 1			Sans confirm. fonctionnement Avec confirm. fonctionnement
			0 1		Berline Avant (break)
				8 6 4 3 2	A8 A6 A4 A3 A2

<OK!>

- Adaptation

<Sélectionner>

Calculateurs moins répandus: <Afficher>

<76 - Aide au stationnement>

<Adaptation - 10>

Entrer le canal souhaité puis la nouvelle valeur:

-Le canal 01 vous permet de régler le volume de 2 à 7

-Le canal 02 vous permet de régler la fréquence de 0(500 Hz) à 4(2000Hz)

<OK!>

<Fin, retour>