


7926 - 7927 - 7928 - 7929




MONTAGGIO MECCANICO CARTER - FIXATION DU CÂBLAGE À LA SIRÈNE


L'impermeabilità di questo allarme é garantita da guarnizioni e prodotti sigillanti. Il corpo sirena non deve assolutamente essere aperto. Inserire il connettore e fissare il coperchio con le 4 viti di colore nero per completare la chiusura.

L'étanchéité de ce produit est garantie avec joints et produits d'isolation spécifiques. Pour en assurer l'efficacité il est impératif de jamais ouvrir la sirène. Pour fixer le câblage, insérer la prise jusqu'au bout, placer l'antenne vers la droite et le câblage entre les deux trous et visser le couvercle noir avec les 4 vis.


1 INSERIMENTO CONNETTORE - INSEREZ LE CONNECTEUR



2 MODELLATURA GUAINA E MONTAGGIO CARTER PLACEMENT DU CÂBLAGE ET FIXATION COUVERCLE



3 CARTER MONTATO - COUVERCLE MONTÉ




Verificare il corretto accoppiamento delle parti plastiche, prestare attenzione a posizionare cablaggio e antenna come indicato nei disegni.

Vérifier la fermeture du couvercle et le positionnement du câblage et de l'antenne.


VERSIONE SENZA SENSORI MODÈLE SANS CAPTEURS

I due connettori non sono utilizzati
Ne pas utiliser




CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI CONNEXION CAPTEURS À ULTRASONS

Testine ultrasuoni
Capteurs à ultrasons



CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION CAPTEUR BRIS DES GLACÉS

Microfono sensore rottura vetri
Capteur bris de glacés



CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI + CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION CAPTEURS À ULTRASONS + CONNEXION CAPTEUR BRIS DES GLACÉS

Testine ultrasuoni
Microfono sensore rottura vetri
Capteurs à ultrasons
Capteur bris de glacés

